



# GETRÄNKEHANDLUNG

**Fam. Robert & Renate Frey**

**Hauslieferungen Festservice Lagerverkauf**

**Sternenstrasse 20 3380 Wangen an der Aare**

Tel. 032 631 14 52  
Natel 079 251 17 42 Mail info@getraenke-frey.ch  
Fax 032 631 02 48 Web www.getraenke-frey.ch

## Bedienungsanleitung Zapfanlage (Wasserkühler)

Leistung pro Std. ca. 60 – 70 lt. / Förderdruck ca. 2,2 bis 2,5 Bar

### **Anschließen der Zapfanlage:**

1. Zapfanlage auf ebener Fläche aufstellen. Deckel mit Zapfsäule nach hinten klappen.

**(ca. 2-3 Std. vor Inbetriebnahme)**

**Mehrere Liter Wasser bis zum Überlauf in das Gerät einfüllen.**

**Erst dann am Strom anschliessen und eingeschalten.**

Die Wassertemperatur wird gewählt (zwischen 6°C und 0,5°C oder Eis). Das Wasser wird heruntergekühlt, wenn man möchte bis sich eine Eisbank im Wasserbehälter ansetzt. Das Bier läuft durch eine Edelstahlschlange im Wassertank und wird gekühlt. Mittels der beiden Schwenkhähne wird das Bier dann frisch gezapft.

**Nach dem Anlass das Wasser durch den Ablauf ablassen** und das Gerät kann wieder mühelos bewegt werden.

2. Den schwarzen Schlauch an die Kohlensäureflasche Aligal anschließen.  
(Gewinde rechts drehend) Vorsichtig ansetzen, damit die Dichtung nicht verloren geht!
3. Die Plastik-Verschlusskappe vom KEG-Fass nehmen und den KEG-Anschluss der Zapfanlage auf das Fass aufsetzen und bis zum Anschlag drehen. Anschließend am Griff des KEG-Anschlusses ziehen und herunterdrücken.
4. Die Kohlensäureflasche öffnen (Schraubgewinde nach links drehen).
5. Der Kohlensäuredruck sollte bei ca. 2.2 bis 2.5 Bar liegen  
(Messgerät befindet sich vorne an der Zapfanlage).

### **Vor dem Zapfen:**

1. Bei „normalen“ Temperaturen muss das Fassbier nicht vorgekühlt sein.
2. Einstellen des Schankhahns:  
Die Zapfanlage ist mit einem sog. „Kompensatorhahn“ ausgestattet, der vor Inbetriebnahme eingestellt werden muss:
  - a) Ein Glas unter den Zapfhahn stellen.
  - b) Die Stellschraube rechts am Zapfhahn bis zum Anschlag nach oben/hinten drehen.
  - c) Zapfhahn ganz öffnen (nach vorne ziehen) und das Bier laufen lassen. Die Stellschraube langsam nach vorne drehen, bis der gewünschte Bierstrahl aus dem Hahn läuft.
  - d) Der Zapfhahn ist nun richtig eingestellt. Die Stellschraube muss während des Zapfens nicht mehr verstellt werden.

### **Das Bierzapfen mit mobilen Schankanlagen:**

1. Das Glas unter den Schankhahn stellen und den Hahn öffnen (nach vorne ziehen).
2. Ist das Glas gefüllt, den Hahn wieder schließen. Das Bier ist mit einem Zapfvorgang trinkfertig.
3. Der Schaum entsteht durch den Eigendruck des Bieres. Will man mehr Schaum erzeugen, kann man nach dem Füllen des Glases, den Hahn kurz nach hinten drücken. Das Bier wird nun durch den Hahn gequetscht, so dass sich „Extraschaum“ bildet.
4. Es ist nicht notwendig:
  - a) das Glas beim Zapfen schräg zu halten.
  - b) den Hahn so tief ins Glas zu halten, dass dieser im Bier hängt.
  - c) Bier vorzuzapfen.